

Vieser lavtbyggende sluk vedlikeholdsveiledning



Rengjør gulvsluken

- Ta vannlåsen ut av gulvsluken ved å løfte i det håndtaket
- Vannlåsen kan sitte fast dersom det er lenge siden den sist ble tatt ut og rengjort.
- Rengjør gulvsluken og slukens vannlås grundig og skyll dem.



Etter rengjøringen

- Kontroller at vannlåsens O-ringspakning er på plass og fukt den med f.eks. litt såpevann.
- ⚠ Fest vannlåsen i gulvsluken igjen og kontroller at den er skikkelig på plass. Husk også å sette sprutdemperen tilbake i vannlåsen.
- Sett Vieser slukrist tilbake i ristkasseten

Lukt kan komme opp av gulvsluken

- Dersom vannlåsen ikke er skikkelig på plass.
- Dersom o-ringspakningen på vannlåsen er ødelagt.
- Dersom gulvsluken er skitten.

Rengjøring av Vieser slukristen

- Rengjør Vieser slukristen på begge sider og fjern smuss som har satt seg fast.
- Fjern eventuelt fastgrodd smuss fra den rustfrie stålrusten ved å skrubbe lett.
- Alle flekker fjernes best med et surt rengjøringsmiddel. Vi anbefaler å rense sluken minst én gang i året.

