

# NO | Vieser Line vedlikeholdsveiledning



## Rengjør Vieser Line slik

1. Løft Vieser Line-slukristen ut av rammen ved hjelp av løfteverktøyet.
2. Rens overflødig smuss fra rammen.
3. Ta vannlåsen løs fra gulvsluken ved å løfte i det blå håndtaket.
4. Dersom sluken ikke har vannlås med håndtak, tar du tak i nedre del av vannlåsen. Bøy den nedre kanten litt mot utløpsrøret og løft vannlåsen på skrå ut.
5. Vannlåsen kan sitte fast dersom det er lenge siden den ble tatt løs.
6. Sidekoblingenes vannleder i vannlåsen må også tas ut for rensing.
7. Rengjør gulvsluken og slukens vannlås grundig og skyll dem.

## Etter rengjøringen

8. Kontroller at vannlåsens grå leppetetning er på plass og fukt den med f.eks. litt såpevann.
9. Fest vannlåsen i gulvsluken igjen og kontroller at den er skikkelig på plass. Husk også å sette vannlederen tilbake i vannlåsen.
10. Sett Vieser Line-gulvsluken på plass igjen.

## Gulvsluken kan lukte dårlig

- Dersom vannlåsen ikke er skikkelig på plass.
- Dersom tetningen på vannlåsen er ødelagt.
- Dersom gulvsluken er skitten.

## Rengjøring av Vieser Line-slukristen

- Rengjør Vieser Line-slukristen på begge sider og fjern smuss som har satt seg fast.
- Fjern eventuelt fastgrodd smuss fra den rustfrie stålristen ved å skrubbe lett.
- Alle flekker fjernes best med et surt rengjøringsmiddel.

Det lønner seg å rense gulvsluken dersom vannet renner saktere ned eller dersom sluken begynner å lukte.

**Vi anbefaler å rense sluken minst én gang i året.**

Man kan skifte slukrist på Vieser Line-gulvsluken senere. Se utvalget i slukrister: [www.vieser.fi](http://www.vieser.fi).

En kan få spesialvannlås som ekstrautstyr til Vieser Line-gulvsluken, og vi anbefaler å bruke denne dersom sluken bare brukes litt eller tilfeldig. Vieser One og Vieser-spesialvannlåsene hindrer at sluken tørker ut og fjerner eventuell dårlig lukt.